

Radiový ruční vysílač pro ENEO C/CC/CF



Technické údaje

Napájecí napětí/zdroj	1 x baterie typ 27A – 12 V
Rozměry	55 x 30 x 13,5 mm
Odběr proudu	12 mA
Frekvence	433,92 MHz
Dosah	10 m při volném výhledu na dveře
Rozsah teplot	-20°C až +72°C

Nastavení zařízení

Do rádiového přijímače Eneo C | CC | CF je možné naprogramovat až 30 rádiových ručních vysílačů příp. tlačítek ručních vysílačů.

INFO:

Rádiový přijímač disponuje určitým kódem. Pouze pokud kódy rádiového přijímače a rádiového ručního vysílače souhlasí, akceptuje přijímač signály vysílače.

Každé tlačítko na rádiovém ručním vysílači může být použito pro jiný zámek Eneo. S ručním vysílačem lze nastavit 2 různé zámky Eneo.

Je možné také naprogramovat obě klávesy na jediný zámek Eneo.

Pro naprogramování rádiového ručního vysílače je třeba:

- tenká tyčinka s max. průměrem 3 mm nutná ke stisknutí programovacího tlačítka na Eneo C | CC | CF
- radiový ruční vysílač
- zámek Eneo C | CC | CF
- klíč pro danou zámkovou vložku

Programování rádiového ručního vysílače

1. dveře odemknout a otevřít
2. při **otevřených** dveřích zámek klíčem uzamknout
3. pod krytkou čidla (černá plastová krytka) se v krycí liště zámku nachází otvor a pod ním pak programovací tlačítko. Toto se nechá ovládat pouze při uzamknutém Eneo C | CC | CF. Po krátkém stisknutí tlačítka se rozezní max. 18 sekund trvající nepřetržitý tón. Ten oznamuje, že se Eneo C | CC | CF nachází v módu programování.

4. V průběhu těchto 18 sekund uveďte do činnosti rádiový ruční vysílač (zmáčknout tlačítko na vysílači). Pokud Eneo C | CC | CF signál rádiového ručního vysílače rozpozná, dojde k okamžitému přerušení tohoto nepřetržitého tónu a identifikovaný signál je potvrzen 2 sekundy trvajícím pípnutím.
5. Eneo C | CC | CF automaticky opustí mód programování.
6. při programování dalších rádiových ručních vysílačů nutné opakovat kroky 3 a 4.
7. zámek klíčem odemknout a dveře zavřít (pouze Eneo C)
8. otočit klíčem až na doraz (cca. 2 celé otáčky) a potom vytáhnout (pouze Eneo C).

Nyní lze zahájit elektromechanický provoz prostřednictvím rádiového ručního vysílače!

Vynulování rádiového ručního vysílače

1. body 1 a 2 provést dle odstavce „programování rádiového ručního vysílače“. Potom na min. 10 sekund stisknout tlačítko radioprogramování.
2. když Eneo C | CC | CF identifikuje signál tlačítka radioprogramování, potvrdí toto 2 krátkými pípnutími po sobě.
3. tím jsou všechny naprogramované rádiové ruční vysílače vymazány.
4. Eneo C | CC | CF automaticky opustí mód mazání.

INFO

Rádiové ruční vysílače není možné vynulovat jednotlivě.

Odemykání a zamykání vstupních dveří

INFO

Nejprve dveře zavřít a klíčem otočit až na doraz (pouze Eneo C). Potom klíč vytáhnout. Teprve nyní je možný elektromechanický provoz prostřednictvím rádiového ručního vysílače!

1. stisknout tlačítko 1 na rádiovém ručním vysílači. Eneo C | CC | CF odemkne a zasune střelku (když jsou dveře odemknuty, pohon krátce zapípá).
2. nyní lze dveře otevřít.

Po zavření dveří Eneo C | CC | CF automaticky uzamkne (noční provoz).

INFO

Pokud po odemčení dveří nedojde k jejich otevření, automaticky se opět uzamknou.

Akustické signály

1. body 1 a 2 provést dle odstavce „programování rádiového ručního vysílače“. Potom na min. 25 - 30 sekund stisknout tlačítko radioprogramování.
2. Eneo C | CC potvrzuje vypnutí digitálním tónem s 2 zapípáním krátce za sebou, resp. zapnutí tóny s dlouhým zapípáním.
3. Eneo C | CC automaticky opustí mód.