

Uložení kódu klávesnice

Uložení kódu	Zvuk	LED
zadat 6-ti místný PIN a potvrdit OK		
aktivace programovacího režimu		
programovací režim je aktivní		
zadat požadovaný kód klávesnice		
potvrdit OK		
→ dveře se odemknou		

Smazání kódu klávesnice

Uložení kódu	Zvuk	LED
zadat 6-ti místný PIN a potvrdit OK		
aktivace programovacího režimu		
programovací režim je aktivní		
zadat kód klávesnice v rámci jeho smazání		
potvrdit OK		

Uložení mobilního telefonu

Uložení kódu	Zvuk	LED
na mobilním telefonu zapnout Bluetooth		
zadat 6-ti místný PIN a potvrdit OK		
aktivace programovacího režimu		
programovací režim je aktivní		
mobilní telefon se přes Bluetooth spojí s telefon & kódem		
zadat 6-ti místný PIN a potvrdit OK		
mobilní telefon je úspěšně uložen		
→ dveře se odemknou		

Příklad nálepky PIN

Roto
Roto Frank Door Phone and Code

Tür-PIN 65 12 01
Serial No. 00:07:80:9e:00:18



INFO

Další informace viz montážní návod IMO_438.